



MULTI-CONTROL



Innstilling på DEH-600BT ved montering av ekstra mikrofon

Mikrofoninnstilling

Når du bruker handsfree-telefonering, kan du bruke den innebygde mikrofonen eller den eksterne mikrofonen. Slik gjøres det:

1. Åpne startmenyen.

Se "Justere startinnstillinger" lenger ned på siden.

2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge BT MIC.

3. Trykk MULTI-CONTROL for å velge den aktuelle innstillingen.

- BT MIC :INT – når du bruker den innebygde mikrofonen
- BT MIC :EXT – når du bruker den eksterne mikrofonen



Justere startinnstillinger

1. Trykk SRC og hold til enheten slås av.

2. Trykk MULTI-CONTROL og hold til startinnstillingsmenyen vises i displayet.

3. Drei MULTI-CONTROL for å velge en av startinnstillingene.

CLNDR (kalender) – **CLOCK** (klokke) – **OFF CLOCK** (visning av klokke når enheten er av)
– **FM STEP** (FM-søketrikk) – **AUTO PI** (automatisk PI-søk) – **WARNING** (alarmsignal) –
AUX (inngang for ekstrautstyr) – **REAR SP** (utgang bak og subwooferkontroller) –
EVERSCROLL (kontinuerlig rulling) – **TITLE** (valg av språk) – **BT AUDIO** (Bluetooth-lyd) –
BT MIC (mikrofoninnstilling) – **PIN CODE INPUT** (inntasting av PIN-kode) – **EDIT DEVICE NAME** (redigering av enhetsnavn) – **BT INFO** (informasjon om Bluetooth-versjon) –
BT RESET (tilbakestilling av Bluetooth) – **SOFTWARE UPDATE** (programvareoppdatering)

- Du kan også gjøre det samme ved å skyve **MULTI-CONTROL** opp eller ned.
- Hvis du vil avbryte startinnstillinger, trykker du **BAND/ESC**.

Oppgi PIN-kode for trådløs Bluetooth-tilkobling

Hvis du skal koble til mobiltelefon til denne enheten via Bluetooth trådløsteknologi, må du oppgi PIN-koden på telefonen for å bekrefte tilkoblingen. Standardkoden er **0000**, men du kan endre denne i funksjonen.